

Tableaux d'entretien du PAJERO troisième génération

[Télécharger aux format ACROBAT READER](#)

Télécharger ACROBAT READER



PLANNING D'ENTRETIEN																				
Kilométrage ou années, au premier des deux termes échu.																				
Années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x 1 000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
COMPARTIMENT MOTEUR																				
Courroies trapézoïdales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Accessoires																				
Distributeur (véhicules essence)		C			C			C			C			C			C			C
Câbles d'allumage (véhicules essence, sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande)		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Durites d'huile de pompe à vide (véhicules diesel)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durites d'admission d'air et d'huile (véhicules avec turbocompresseur)		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Chaine de distribution	C : Tous les 90.000kms. R: Si nécessaire à 270.000kms.																			
Patin haut et tendeur de chaine de distribution		C		C		R		C		C		R		C		C		R		C
Patin sabre de chaine de distribution		C		C		C		C		C		R		C		C		C		C
Système de contrôle des gaz de carter (véhicules essence, sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande)		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Bougies d'allumage (véhicules essence)	Sauf bougies à électrodes en platine	R : Tous les 45 000 km																		
	Bougies à électrode en platine	R : Tous les 90 000 km																		
Tuyaux de liquide de refroidissement		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Liquide de refroidissement		C		R		C		R		C		R		C		R		C		R
Filtre à air	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C
Liquide d'embrayage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Liquide de freins	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Batterie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Injecteur		C				C			C			C			C			C		
Filtre à carburant (sauf filtre de réservoir)	Moteur diesel		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
	Moteur essence									R										R
SOUS LE VEHICULE																				
Suspension		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Rotules de bras de suspension et couvercles pare-poussière		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Tuyaux de chauffage AR version long	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bras de suspension, timonerie de direction, rotules d'arbres de transmission		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Soufflets d'arbre d'entraînement		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Timonerie de direction				C				C				C				C				C
Huile de boîte de vitesses manuelle	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C
Huile de boîte de transfert	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C
Huile de pont AV et AR	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C
Ligne d'échappement, connexions		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Kilométrage ou années, au premier des deux termes échu.																				
Années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X 1 000 Kms	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
Opérations à l'intérieur du PAJERO																				

Jeu de pédale de frein et d'embrayage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Jeu et course du frein de stationnement	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Système ABS	C : Après 10 ans																		
Filtre du purificateur d'air	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Opérations à l'extérieur du pajero																			
Usure régulière des pneus		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Jeu des roulements de roues avant		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Durites et tuyaux de freins		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Plaquettes et disques de freins	C : Tous les 15.000kms. R: Si nécessaire																		
Garnitures de freins de stationnement		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Durites et tuyauteries de carburant		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Opérations à réaliser moteur chaud																			
Huile de boîte de vitesses automatique	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C
Filtre à huile de boîte de vitesses automatique			R			R			R			R			R			R	
Huile moteur V6 Essence	R : Tous les 15.000 km, ou tous les ans																		
Huile moteur 3,2L DID	R : Tous les 15.000 km, ou tous les ans																		
Filtre à huile moteur V6 Essence et 3,2L DID	R : Tous les 15.000 km, ou tous les ans																		
Ralenti moteur	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Concentration de CO (sauf Suisse, Suède, Danemark, Norvège et Finlande)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calage de l'allumage V6 Essence	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durites d'air secondaires et durites de ventilation de carter (sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Système de recyclage des gaz d'échappement (véhicules avec soupape de recyclage (EGR) sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Jeu des soupapes (sauf véhicules avec réglage automatique)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Divers																			
Etat de la carrosserie	C : Tous les ans																		
Essais routiers	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C	Contrôle	R	Remplacement	L	Lubrification
---	----------	---	--------------	---	---------------

Copyright© Le-Pajero.com, 2011.

Ce document, copie du planning d'entretien fourni par Mitsubishi®, peut être distribué sous n'importe quel format, la traduction est permise dans n'importe quelle langue, à condition que le nom de l'auteur apparaisse sur toutes les copies.

Il n'y a AUCUNE GARANTIE concernant ce document ainsi que sur son contenu.

Personne ne peut être tenu pour responsable de l'application de son contenu.

Copyright © 2000-2011 LE-PAJERO.COM Tous droits réservés.